

IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRASPORTO


STATO LINEA M1-P1  
 ● MANUALE  
 ● AUTOMATICO  
 ● ALLARMI  
 ● MESSAGGI



STATO LINEA M2-P2  
 ● MANUALE  
 ● AUTOMATICO  
 ● ALLARMI  
 ● MESSAGGI




STATO LINEA M3-P3  
 ● MANUALE  
 ● AUTOMATICO  
 ● ALLARMI  
 ● MESSAGGI



# GP

di PIAZZON srl


IMPIANTI DI TRASPORTO  
 TRANSPORT SYSTEMS



SINOTTICO LINEA M3-P3

STATO LINEA M3-P3  
 ● MANUALE  
 ● AUTOMATICO  
 ● ALLARMI  
 ● MESSAGGI

- 1 RIAVVIA SEQUENZA CARICO MISCELATORE
- 2 RIAVVIA SEQUENZA MISCELAZIONE
- 3 RIAVVIA SEQUENZA CARICO POLMONE



CON MACCHINA RIARMATA E SELETTORE IN MAN. RUOTARE IL SELETTORE JOG+ ATTENDERE IL MESSAGGIO RESET OK

RESET SEQUENZA IMPIANTO

